

ДВЕРИ ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИЕ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ (МОРОЗИЛЬНЫХ) КАМЕР

Распашные одностворчатые – тип ДХР
Распашные двухстворчатые – тип ДХД



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. ПРАВИЛА МОНТАЖА

Монтажный проем

- Убедитесь, что:
монтажный проем соответствует световому проему устанавливаемой двери, а рабочему ходу дверного полотна ничего не мешает;
стороны проема находятся в одной строго вертикальной плоскости;
пол в месте установки двери полностью готов к эксплуатации и строго горизонтален.

Монтаж среднетемпературной двери

- Убедитесь, что дверь доставлена в рабочем состоянии и в полной комплектации.
- Установите дверь с рамой в монтажный проем и выставите раму вертикально в двух плоскостях.
- Закрепите раму в проеме с помощью шурупов, входящих в комплект поставки.
- Убедитесь, что
рама в проеме стоит наилучшим образом и пригодна к окончательной установке;
дверное полотно плотно прилегает к раме;
дверь легко закрывается и открывается;
замок работает правильно.
- Убедитесь, в случае установки двери со шлейфом, в отсутствии просвета между полом и нижним уплотнением двери (шлейфом) в закрытом состоянии.
- Демонтируйте крепежные шурупы и уложите дверь на пол.
- Смонтируйте П-образный профиль, в случае установки двери с накладной рамой, закрыв им торец монтажного проема и закрепив его вытяжными заклепками или саморезами.
- Очистите от пыли и защитной пленки места прилегания рамы к поверхности стены.
- Заполните монтажной пеной пустоты рамы так, чтобы она заполнила все внутреннее пространство.
- Установите раму с дверным полотном в проем, отрегулируйте по отметкам, полученным при предварительной установке, и окончательно закрепите шурупы.
- Удалите, в случае установки двери со шлейфом, технологическую перемычку.
- Закрепите декоративный уголок, в случае установки двери с рамой для входа в проем, вытяжными заклепками или саморезами.

Монтаж низкотемпературной двери

Низкотемпературная дверь серии ДХР и ДХД отличается от среднетемпературной находящимся в раме нагревательным элементом. Нагревательный элемент закреплен в раме в месте прилегания резинового уплотнения дверного полотна.

- Напряжение питания нагревательного элемента 230 В.
- Потребляемая мощность нагревательного элемента 30 Вт/м.
- Установите низкотемпературную дверь, следуя инструкции по монтажу среднетемпературной двери.
- Закрепите на стене соединительную коробку для подключения электропитания нагревательного элемента.
- в случае установки низкотемпературной двери со шлейфом необходимо установить утапливаемый порог, для этого нужно проделать в полу три штробы. Два крайние штробы глубиной 25 мм., шириной 3 мм., средняя штроба глубиной 10 мм., шириной 10 мм. Уложите нагревательный элемент в среднюю штробу.
- Установите утапливаемый порог в проделанные крайние штробы и закрепите его дюбель-гвоздями.

ВНИМАНИЕ:

- Подводку электропитания нагревательного элемента должен выполнять электрик-профессионал.
- Включение электропитания на нагревательный элемент осуществлять после того, как температура в камере опустится ниже нуля градусов по Цельсию.
- Подогрев рамы двери необходимо отключать, если камера не работает.

- Убедитесь после окончания монтажа двери в ее безупречной работе.
- Проведите доводку стыков между рамой и стеной силиконовым герметиком внутри и снаружи.
- Снимите с двери защитную пленку.

2. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Правильная эксплуатация и регулярный уход обеспечивает двери максимальный срок службы и аккуратный внешний вид.

К плановому техобслуживанию относятся следующие мероприятия:

- Регулярно смазывайте петли и замок.
- Незамедлительно заменяйте поврежденное уплотнение и другие детали фурнитуры.
- Регулярно проверяйте плотность прилегания двери, функционирование механизма, открывающего замок изнутри, работоспособность подогрева рамы низкотемпературных дверей, а также крепление гаек, винтов и шурупов.

3. МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ХОЛОДИЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ СЕРИИ ДХР С ПОРОГОМ (см. чертеж)

4. МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ХОЛОДИЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ СЕРИИ ДХР БЕЗ ПОРОГА (см. чертеж)

5. МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ХОЛОДИЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ СЕРИИ ДХД С ПОРОГОМ (см. чертеж)

6. МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ХОЛОДИЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ СЕРИИ ДХД БЕЗ ПОРОГА (см. чертеж)